

Diese von mir selbst erstellte Anleitung soll Ihnen helfen das Klima-Bedienteil leicht und ohne Schaden auszubauen.

-Urheberrechtlich geschütztes Dokument-Weiterverkauf gesetzlich verboten-

Als erstes vorweg: Sobald Sie mit dem Ausbau beginnen unbedingt die Zündung ausschalten!

Es sind keine besonderen Werkzeuge zum Hebeln und Anwendung von Gewalt notwendig!

Der Boardcomputer ist oben und unten, das Klimabedienteil nur seitlich geclipst.



1 einen Finger in das Loch in der Ablage unter dem Boardcomputer stecken und die Arretierungsnase des Boardcomputers ertasten



2 Die sich unter dem Boardcomputer befindliche Nase leicht nach oben und gleichzeitig den Boardcomputer nach vorn rausdrücken



3 Am Boardcomputer befinden sich oben drei Nasen ,um die drei Nasen auszuklipsen diesen von hinten gefühlvoll nach unten/vorne drücken,evtl. mit Schraubendreher gefühlvoll nachhelfen

4 Nun den Boardcomputer herausnehmen und ablegen.



5 Jetzt in den Schacht vom Boardcomputer fassen und das Klimabedienteil von hinten nach vorn rausdrücken (ist nur seitlich geklipst)

-Urheberrechtlich geschütztes Dokument-Weiterverkauf gesetzlich verboten-



7 Klimasteuerung nach vorn herausnehmen .

8 Sie können den Arretierungshebel des blauen Steckers lösen indem Sie mit einem Schraubendreher die sich vor dem Hebel befindliche Nase nach unten drücken.



Nun haben Sie den Ausbau des Bedienteiles geschafft und das Bedienteil zum weiteren bearbeiten mitnehmen.

-Urheberrechtlich geschütztes Dokument-Weiterverkauf gesetzlich verboten-

Haftungsausschluß/Gewährleistung:

Die Arbeiten die Sie selbstständig an Ihr Fahrzeug/ Bedienteil vornehmen erfolgen auf eigener Gefahr. Für Schäden beim Ein-Ausbau sowie öffnen des Bedienteiles haften Sie und stellen sich von jeglichen Rechtsansprüchen frei.

